

#### Introdução

Analisador de Potência Microprocessado Samrello, com 4 linhas de display led alto brilho que mostram as fases e os parâmetros do sistema ao mesmo tempo. Medição True RMS, proteção de senha, mantém os parâmetros em caso de queda de energia, monitores de importação e exportação de energia, interface do computador RS 485, saída de pulso para interface PLC/SCADA.

Opcional: registro de dados de todos os parâmetros, com a data e marca de tempo.



#### **Parâmetros**

Volts
 Volts
 L - L (por fase e média)
 L - N (por fase e média)
 Ampéres
 por fase e média

- Frequência : sistema

Fator de potência : por fase e média
KW : por fase e soma
KVA : por fase e soma
KVAr : por fase e soma

· KWh : importação, exportação e soma

KVArh : capacitivo e indutivo

KVAh : total

#### Características Técnicas

Alimentação auxiliar: 40 - 270Vca / Vcc

Limites: 0,2VA máx. por entrada (sinais de corrente e tensão), 3 VA máx. na alimentação auxiliar.

**Display:** 4 linhas de 4 dígitos (em led alto brilho 7 segmentos)

Precisão: classe 1,0

Entrada: (3 fases, 4 fios) / Volts - faixa 85 - 130V para modelo 110V / faixa 330 -

470V para modelo 415V

Ampéres - 0,25 - 6,0 A para modelo 5A / 0,05 - 1,2 A para modelo 1A.

**Processamento:** True RMS

Frequência: 45 Hz - 60 Hz

Temperatura de trabalho: 0 - 50°C

**Umidade:** < 95% (não condensado)

Peso: aproximadamente 350 gramas


Dimensões: 96x96x60mm

Recorte no painel: 91x91mm


Devido a constantes evoluções tecnológicas, a Samrello reserva-se o direito de alterar qualquer informação técnica sem aviso prévio



### Diagrama de Ligação



#### **Dimensões**





# Modo de exibição

Pág.	Símbolo	Parâmetros
1	V L-L	Tensão (L-L) RY, YB, BR e média
2	V L-N	Tensão (L-N) RN, YN, BN e média
3	PH-0	Ângulo fasorial entre tensão e corrente
4	Α 🔵	Corrente R, Y, B e média
5	Hz 🔵	Frequência
6	W O	Potência Ativa (Watts) R, Y, B e total
7	Var 🔵	Potência Reativa (VAr) R, Y, B e total
8	VA 🔵	Potência Aparente (VA) R, Y, B e total
9	PF 🔵	Fator de Potência R, Y, B e sistema
10	PH1 º	Ângulo de Fase entre Tensão e Corrente
11	lād	Demanda máxima de importação
12	(Pād	Demanda de pico máxima de importação
13	End	Demanda máxima de exportação
14	EPād	Demanda de pico máxima de exportação
15	1 RE	Importação ativa de energia
16	1-PE	Importação reativa - indutiva de energia
17	1-CE	Importação reativa - capacitiva de energia
18	1 RPE	Importação aparente de energia
19	ERE	Exportação ativa de energia
20	ErbE	Exportação reativa - indutiva de energia
21	ErCE	Exportação reativa - capacitiva de energia
22	ERPE	Exportação aparente de energia
23	uthd	Harmônicas - Tensão - THD
24	ıEhd	Harmônicas - Corrente - THD
25	Onht	Tempo Total (duração que o medidor esta com / sem carga)
26	ude (	Tempo de carga (temporizador) - Importação
27	PQFE	Tempo de carga (temporizador) - Exportação



### Programação

- 1.Pressione a tecla para o entrar no Modo de Programação
- 2.O medidor mostrará no visor o parâmetro senha insira o valor (USR PASS 0000)

Digite a senha usando a tecla para incrementar contagem e para mover o próximo dígito.

Depois de inserir a senha correta pressione e, se a senha estiver correta irá entrar no modo de programação.



3. Seguintes menus de programação estão disponíveis

Menu	Símbolo	Descrição
1	Rddr	Endereço Unidade para comunicação RS485
2	PE-r	Para definir valor TP Primário e Secundário
3	CE-r	Para definir valor TC Primário e Secundário
4	ներկ	Para limpar a importação de energia
5	CL-E	Para limpar a exportação de energia
6	∩ PRS	Para definir a nova senha
7	yqFA	Para selecionar o tipo MD
8	ñd lE	Para definir o tempo de Integração MD
9	ñd-l	Para definir MD Limiar para importação
10	ñd-E	Para definir MD Limiar para exportação
11	CPdl	Para limpar Pico MD Importação
12	CPdE	Para limpar Pico MD Exportação
13	PNR9	Para definir a taxa de transmissão e par/ímpar paridade
14	(Ont	Para resetar o temporizador
15	CPF (	Para resetar o temporizador de importação
16	CLEE	Para resetar o temporizador de exportação
17	Տնոև	Para selecionar amostragem automática/manual

MD (Máxima Demanda)

TC (Transformador de Corrente)

TP (Transformador de Potência)



#### Programação

Selecione o menu a ser editado usando





Pressione a tecla para entrar no menu correspondente

Menu 1: Endereço Unidade para comunicação RS485.

Quando é pressionado a tecla o display mostra (Addr 001)

O endereço pode ser editado usando as teclas 🕟 🔼



Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla para


Addr

salvar o valor.

Menu 2: Para definir TP primário e secundário. Quando é pressionado a tecla Proposito o display mostra (Pt P 0001 e Pt S 0001)

A relação pode ser editada usando as teclas







Menu 3: Para definir TC primário e secundário. Quando é pressionado a tecla Prop o display mostra

(Ct P 0001 e Ct S 0001)



A relação pode ser editada usando as teclas






Menu 4: Para limpar a importação de energia.

Quando é pressionado a tecla (Prog) o display mostra (CLrI)

Pressione a tecla reconfirmação uma vez e será solicitada reconfirmação

"ru Sure? CLRI", pressionando a tecla rog mais uma vez a importação de energia será limpa, ou pressione a tecla para sair.





MD (Máxima Demanda)

TC (Transformador de Corrente)

TP (Transformador de Potência)



## Programação

para sair.

Menu 5: Para limpar a exportação de energia.

Quando é pressionado a tecla [Prossionado o display mostra (CLrE)] Pressione a tecla reconfirmação uma vez e será solicitada reconfirmação "ru Sure? CLRE", pressionando a tecla Programais uma vez a exportação de energia será limpa, ou pressione a tecla

Menu 6 : Para definir uma nova senha.

Quando é pressionado a tecla Proposito o display mostra "PASS" A senha pode ser editada usando as teclas

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla para salvar o valor.



Menu 7: Para selecionar o tipo de demanda máxima (MD). Quando é pressionado a tecla o display mostra (mdty)

Pressionando a tecla ACT ( potência ativa ) ou APP (potência aparente) podem ser selecionados. Após selecionar pressione a tecla para salvar o tipo desejado.



Menu 8 : Para definir o tempo de integração MD1.

Quando a tecla (moty) é pressionada, o display mostra (moty) O tempo pode ser editado usando as teclas (o tempo é em minutos).

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla (Prog) para salvar o valor.




Menu 9 : Para definir limite MD¹ para importação.

Quando é pressionada a tecla o display mostra (md-l) O limite de importação pode ser editado utilizando as teclas

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla

para salvar o valor. Uma vez atingido esse valor o relé será energizado por 30 segundos.

<sup>1</sup>MD (Máxima Demanda)





## Programação

Menu 10 : Para definir limite MD¹ para exportação.

Quando é pressionado a tecla (Prog) o display mostra (md-E) O limite de exportação pode ser editado utilizando as teclas

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla

para salvar o valor. Uma vez atingido esse valor o relé

será energizado por 30 segundos.

nd-E

Menu 11: Para limpar o pico de importação de energia MD1. Quando é pressionado a tecla o display mostra (CPdI) Pressione a tecla muma vez e será solicitada reconfirmação "ru Sure CPdl", pressionando a tecla Progmais uma vez o pico de importação será limpo, ou pressione a tecla (ESC) para sair.

Menu 12: Para limpar o pico de exportação de energia MD<sup>1</sup>. Quando é pressionado a tecla (Prog) o display mostra (CPdE) Pressione a tecla Programa vez e será solicitada reconfirmação "ru Sure? CPdE", pressionando a tecla Programais uma vez o pico de exportação será limpo, ou pressione a tecla (ESC) para sair.

(PdE

Menu 13 : Para definir a taxa de transmissão/paridade RS485. Quando é pressionado a tecla [Prossionado o display mostrará "baud" (velocidade de transmissão), e "Par" que irá definir o tipo de paridade da comunicação. Pressione a tecla para salvar.

PURG 9600 PAC

Menu de 14: Para resetar o tempo ligado.

Quando é pressionado a tecla [Prossionado o display mostra (COnt)] Pressione a tecla muma vez e será solicitada reconfirmação "Cont ru SUre", pressionando a tecla Progumais uma vez o tempo ligado será limpo, ou pressione a tecla (ESC) para sair.




<sup>1</sup>MD (Máxima Demanda)

Devido a constantes evoluções tecnológicas, a Samrello reserva-se o direito de alterar qualquer informação técnica sem aviso prévio




#### Programação


Menu de 15: Para resetar o timer de importação de energia Quando é pressionado a tecla o display mostra (CLtI) Pressione a tecla o uma vez e será solicitada reconfirmação "CLtI ru SUre", pressionando a tecla o mais uma vez o timer de importação será limpo, ou pressione a tecla para sair.




Menu de 16: Para resetar o timer de exportação de energia Quando é pressionado a tecla o display mostra (CLtE) Pressione a tecla o uma vez e será solicitada reconfirmação "CLtE ru SUre", pressionando a tecla mais uma vez o timer de exportação será limpo, ou pressione a tecla para sair.



Menu de 17: Para selecionar amostragem manual/automática. Quando é pressionado a tecla po display mostra (ScrL) Você pode selecionar "DIS" para desativar a auto amostragem ou selecione "EN" para ativar a auto amostragem usando as teclas



Pressione a tecla para sair do modo de programação.



#### Soluções

Não realiza leitura da energia importação/exportação: Verificar se os TC estão invertidos.

Devido a constantes evoluções tecnológicas, a Samrello reserva-se o direito de alterar qualquer informação técnica sem aviso prévio